



วิธีการติดตั้งกระเบื้องพีวีซีปูพื้นชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิต



ขจัดเศษปูนจากพื้นที่ที่จะเตรียมไว้สำหรับติดตั้งกระเบื้องพีวีซี ออกให้หมด โดยใช้ เหล็กแฉะและหินขัดมือหรือเครื่องขัดพื้น



กรณีที่พื้นไม่เรียบหรือเป็นคลื่น ขอแนะนำให้ใช้ ผงปรับระดับพื้น DYNOFLEX SELF LEVELLING COMPOUND เพื่อปรับระดับพื้นให้เรียบ



กวาดเศษปูน ทราย และฝุ่นละอองออกให้หมด และใช้ม็อบถูพื้นหรือผ้าชุบน้ำบิดแห้ง เช็ดฝุ่นละอองที่ยังตกค้างอยู่ที่พื้นออกให้หมด



ลงกาวชนิดเหนียวนำประจุไฟฟ้าสถิต (THOMSIT K 112) วางแถบทองแดงตาม แนวที่กำหนดไว้ ลงกาว



วิธีการติดตั้งกระเบื้องพีวีซีปูพื้นชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิต(ต่อ)



รอให้กาวแห้งหมาด จึงทำการติดตั้งกระเบื้องพีวีซีปูพื้น



เจาะร่องและเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยเส้นเชื่อมโดยรอบทุกม้วน



ทำความสะอาดฝุ่นบริเวณพื้นผิว

 รูปแบบการติดตั้งแถบทองแดง





