



บริษัท ไทยวัฒนาสมาคม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

10240 Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704

E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันอาทิตย์

Authorized Dealer

วิธีการติดตั้งกระเบื้องไวนิลชนิด LVT และ SPC ระบบคลิกล็อก

1. ตรวจสอบพื้น

สำรวจ วิเคราะห์และประเมินพื้นที่ ที่ต้องการติดตั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งกระเบื้องไวนิล พื้นที่ที่จะทำการติดตั้งควรแห้ง ความชื้นของพื้นที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 14% (ทดสอบด้วย moisture tester) หรือ สามารถวัดได้ง่าย ๆ โดยใช้แผ่นพลาสติกหนา ปิดทับพื้นที่ ๆ จะติดตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงหากมีไอน้ำเกาะคือพื้นมีความชื้น สะอาด ปราศจากเศษปูนและสิ่งแปลกปลอม เรียบได้ระดับ หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงให้เรียบร้อย

แม้ความหนาของกระเบื้องระบบคลิกล็อกจะมากถึง 4-5 mm. และร่องโพน 1 mm. ความเรียบของพื้นก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเนื่องจากพื้นที่ไม่เรียบไม่ได้ระดับ มีความสูงต่ำเป็นแอ่ง จะทำให้ผิวพื้นที่ติดตั้งเกิดความบกร่องหลังติดตั้ง เช่น เดินแล้ว โกงนูน ยุบยวบ และหากพื้นไม่เรียบมาก จะทำให้ลิ้นล็อกแตกหัก เลื่อนออกจากกันได้ พื้นควรปรับเรียบด้วยปูนปรับระดับที่มีความแกร่งปรับระดับค่าความเรียบสุดท้ายจะมีค่าความต่างไม่เกิน 1 มิลลิเมตรหรือความหนาเหรียญ 1 บาท

ควรจัดตารางงานติดตั้งกระเบื้องเป็นงานสุดท้าย เนื่องจากหากมีน้ำหนักกดทับช่วงกระเบื้องปรับตัว หลังการติดตั้ง เช่น ตั้งเฟอร์นิเจอร์ ผนังกระจก จะส่งผลให้ผิดรูปได้

2. การติดตั้ง

นำกระเบื้องไวนิลที่ต้องการติดตั้ง พักไว้ในพื้นที่ติดตั้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้วัสดุได้ปรับสภาพให้เข้ากับอุณหภูมิของพื้นที่ใช้งาน

ตรวจสอบรหัสสินค้า และ Lot การผลิตของกระเบื้องว่าเป็นสินค้ารหัสเดียวกัน Lot การผลิตเดียวกันหรือเรียงกัน นำกระเบื้องไวนิลออกจากกล่องเพื่อดูความเสียหาย หากพบว่าไม่ถูกต้องตามแบบ ให้แจ้งโรงงานหรือตัวแทนจำหน่ายก่อนการติดตั้งทันที เพื่อเปลี่ยนคืน

รองโพนหนา 1 mm. ทัวพื้นที่ นำแผ่น spacer หรือเศษกระเบื้องความหนา 8-10 มิลลิเมตร ต้องไม่เกินความหนาของบัวเชิงผนัง รองเพื่อเว้นระยะของขอบกระเบื้อง เริ่มติดตั้งกระเบื้องแถวแรก ตามความยาวของพื้นที่ก่อน เพื่อให้มีแนวหลักของการติดตั้ง โดยสอดลั่นลื้อคให้หัวกระเบื้องแผ่นที่จะ ติดตั้งเอียงทำมุมเล็กน้อยกับแผ่นก่อนหน้า ประกบให้สนิท อาจใช้ก้อนยางย้าเพื่อความแน่นแล้วติดตั้ง เรียงกันไปจนสุดพื้นที่ หากไม่เต็มแผ่น ให้วัดเศษใส่ให้เต็ม สามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้ โดยเว้นระยะห่าง จากขอบไว้ 8-10 mm. ทุกด้าน ต้องไม่เกินความหนาของบัวเชิงผนัง

ในกรณีติดตั้งกระเบื้องบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรเสริม T-joint ทุก ๆ 8 m. x 8 m. เพื่อป้องกันการยืดหดตัวของกระเบื้อง

ควรติดตั้งบัวเชิงผนังควรเก็บรอยต่อด้วย sealant ชนิดน้ำให้ตัวได้เพื่อป้องกันปัญหาจากการ ขยายตัวของกระเบื้อง ทำความสะอาดและอุดฝุ่นให้เรียบร้อย ลักษณะพื้นหลังติดตั้งอาจจะให้ตัวได้ เล็กน้อยเป็นผลจากความหนาโพนและความไม่เรียบเสมอของพื้น

หากติดตั้งพื้นระบบลั่นลื้อคบนพื้นที่มีความไม่มั่นคง เช่น พื้นยก จำเป็นต้องแก้ไขให้พื้นมี ความมั่นคงไม่ขยับ เนื่องจากหลังจากติดตั้งและมีการสัญจร แรงที่เกิดจากการเดินจะทำให้ร่องลั่นขยับ และแตกหักเสียหาย พื้นจะเกิดร่องห่างระหว่างแผ่นได้ชัดเจน

3. การใช้งานและการดูแลหลังการติดตั้ง

กระเบื้องไวนิลเป็นวัสดุตกแต่งใช้ภายในอาคาร พื้นที่ควรมีการระบายอากาศได้ดี ไม่รับ แสงแดดโดยตรง ทำความสะอาดโดยใช้ผ้ามีอบชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดถูทำความสะอาดประจำวัน

4. เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานในสภาวะปกติในส่วนที่פקอาศัยและอาคาร พาณิชย์ภายในอาคาร ซึ่งติดตั้งด้วยวิธีมาตรฐานตามคำแนะนำของบริษัทเท่านั้น

บริษัทรับประกันการขยายและหดของขนาดไม่เกิน 1% เนื่องจากอุณหภูมิ โดยใช้งานที่อุณหภูมิเฉลี่ย 20
- 36 องศาเซลเซียสเท่านั้น

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

รอยขีดข่วน รอยข่วน รอยแตกหัก รอยยุบ อันเกิดจากการลากสิ่งของ รถเข็น หรือการใช้งานที่
ผิดวิธีอื่นใด

การติดตั้งที่ผิดวิธี เช่น พื้นเป็นแอ่ง ไม่ได้ระดับ เป็นหลุม หนอง แต่ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
ปรับพื้นเดิม ดังนั้นลูกค้ายินยอมรับสภาพหลังจากการปูทั้งหมด อันมีสาเหตุจากสภาพพื้นเดิม

การใช้งานที่อุณหภูมิสูงมาก เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความร้อนใต้พื้น

ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการติดตั้ง รื้อถอน ปรับปรุงพื้นที่โดยไม่ใช้บุคลากรของบริษัท

การติดตั้งไม่เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการติดตั้ง